

FAQ項目一覧

注意：このページを表示中は左のツリーメニューは使えません。

本体・設定関係

【チャンネル設定・EPG】

【時刻設定】

【本体その他】

【ファームの更新】

予約・録画関係

【録画のトラブル】

【予約録画・録画方法】

【録画中】

【DVDへの録画】

【録画レートと解像度】

編集・ダビング

【CMカット・ゴミ】

【ダビング】

【削除・ごみ箱】

【編集その他】

DVDドライブ・HDD

【DVDのトラブル】

【DVD-Rに保存できない】

【Videoモードの制限】

【旧東芝ドライブは早めに交換】

【DVDドライブのメンテナンス】

【推奨メディア】

【推奨クリーナー】

【HDDの断片化対策】

【HDD初期化】

リモコン関係

【リモコンが効かない・壊れた】

ネット・PC関係

【ネットdeナビのトラブル】

【ネット関係その他】

【PC関係】

その他困った時

【再起動・強制操作】

【修理依頼】

【電話を掛けるときの注意】

【発売日など】

取扱説明書関係

【取説の便利な使い方】

メッセージ関連

【メッセージを消すには】

【エラーメッセージ】

【確認メッセージ】

【状態表示メッセージ】

超根元的問題